

تقرير المعلومات التقنية

ACID-O-CLEAN XXX

HS 0416

مزيل حمضى لقشرة الاوساخ للاستعمال على
أسطح الفولاذ و الزجاج

مزيج من أحماض معدنية و عضوية و عوامل مرطبة
وأخرى مبطئة للنشاط الكيميائى.

الوصف:

أسيد أو كليين XXX يمكن أن يستعمل فى الأماكن التى
يكون بها قشور تأكسد أو تكلس يصعب ازالتها .

الغرض:

فى جهاز غسل الأطباق: دور ٥ لىتر من أسيد أو كليين
XXX فى ٢٥ الى ٥٠ لىتر ماء فى درجة حرارة من ٦٦ س -
٧٠ س حتى تتحلل قشرة الكلس ، مدة ألتنظيف ما بين ١٠
دقائق و ساعتين .

كيفية الاستعمال:

جهاز غسل زجاجا المشروبات و الكؤوس الخ : دور
محلول من ١٢ مل اسيد أو كلين لكل لىتر ماء عند درجة
حرارة ٥٠ س لمدة ما بين ١٠ الى ٣٠ دقيقة على الأقل
مرة فى الأسبوع للسيطرة على ألتكلس ، الكؤوس أيضا
يمكن أن تغسل بالطريقة ذاتها منفصلة بمزج ٦ مل اسيد
أو كليين الى لىتر ماء حرارته ٥٠ س .
لأزالت القشور عن اسطح الستيل والطاولات.

ضع مادة اسيد او كليين XXX بدن تخفيف بالماء على
السطح (اى مركز) بأسفنج أو خرقة (استعمال قفازات

تقرير المعلومات التقنية

مطاطية) اترك لمدة بضع دقائق و من بعد اشطف بالماء
بعد استعمال مادة الالسييد او كليلين XXX على
الاسطح التي قد تلامس المأكولات ، دوما أترك
المحلول يسيل في المصرف و من بعدها اشطف
بالكامل بماء صالح للشرب.

المطاعم ، المؤسسات ، المستشفيات، الفنادق، الخ.

(١) تعمل بسرعه وازالة تامه للقشره بدون اى ضرر على
المعدن .

(٢) مزيج أنواع مختلفة من الاوساخ، الصدأ ، بقع
الكالسيوم من على أسطح الستيل الزجاج الخ.

(٣) لا رائحه له ، ولا أبخرة.

(٤) سهل الذوبان في الماء و اقتصادى.

(٥) سهل الشطف بالماء.

المستعملين الرئيسيين:

الميزات:

تقرير المعلومات التقنية

التحذيرات:

تجنب اى ملامسة للجلد ، العيون والملابس. لاتخلط مع اى مادة كيميائية أخرى اذا لامس الجلد اغسل بالماء لمدة ١٥ دقيقة . فى حال ملامسة العيون اشطف بالماء لمدة ١٥ دقيقة واحصل فوراً على عناية طبية. فى حال البلع اشرب ماء كثير ، لا تتقيء واتصل بالطبيب على الفور

المواصفات:

pH2.0 - 2.4
 الشكل الطبيعى سائل شفاف
 الكثافة عند حرارة ٢٠ س ١.٢ - ١.٢٢
 اللون بدون لون
 الرائحة عديم الرائحة
 مكونات فاعلة ٤٥٪
 الاستقرار مستقر
 عند درجة حرارة ١٧ س الى ٥٥ س